

Tip for : Circontrol

We recommend the following configuration tips when you try to configure the Smartmaster Pro with a Circontrol charger

- 1 In « device setup page », choose « plug & charge » under « identification method ».
- 2 In « device setup page », Choose « OCPP 1.6 JSON » under « integration».
- 3 In « OCPP setup page/central system », fill host with URL : ws://{SMARTMASTER_IP_ADDR}:8834/ocpp
- 4 In « OCPP setup page/Charge Box » place the name of the charger in « ID ».